

TW

攜帶式嬰兒 搖搖安撫火箭 使用者指南




感謝您購買Rockit攜帶式嬰兒搖搖安撫火箭。
本產品可適用於大部分的嬰兒車和手推車。
本產品適用於0到36個月的寶寶使用，透過本產品輕輕搖晃
嬰兒車和手推車，讓您的寶寶安穩地入睡。

警告：本產品不是玩具。

- 請仔細閱讀使用者指南，並請妥善保存以供未來使用參考。
- 請由成人操作組裝，請勿讓14歲以下兒童自行拆裝。
- 僅用於嬰兒車和手推車。請勿使用於固定式或硬式嬰兒床也勿使用於吊床。
- 在安裝和使用本產品前，請先確保嬰兒車和手推車是在平穩地面並已鎖緊煞車。
- 請將本產品置於兒童無法觸及的位置。
- 請在成人陪同下使用本產品。
- 請定期檢查本產品是否牢固於嬰兒車和手推車上。
- 如果本產品已損壞，請停止使用。
- 使用後，請將本產品從支架上拆下，並請放置於兒童無法觸及的位置。
- 本產品受智慧財產權保護，未經官方授權請勿自行對本產品進行改裝，除將失去保固資格，並將可能違法侵犯本產品的權利。

電池安裝



1. 請拆掉側邊固定螺絲。

2. 扭轉並打開頂部外殼。

3. 請拆除電池隔層螺絲。


4. 請拆除電池隔層保護蓋，

並裝入4顆AA電池。

5. 請蓋上並鎖緊電池隔層

螺絲，再蓋上頂部外殼後

鎖緊側邊螺絲以完成安裝



 不可將充電電池和非充電電池混合使用。
不同種類的電池或新舊電池亦不可混用。
充電電池充電前，請先將充電電池從本產品中取出。
充電電池需在成人陪同下使用。
請正確插入電池（確保正負極位置正確）。
電池電力耗盡請從本產品移除，以避免電源接線端短路。

本產品的安裝與操作



在安裝和操作本產品前，請先確保嬰兒車和手推車是在平穩地面並已鎖緊煞車。 支架請先固定於嬰兒車和手推車的任何車桿上，且須置於兒童無法觸及的位置。

本產品可放置於任何角度使用，盡可能接近於垂直掛載最好。



本產品為通用支架，適用於大部分管型。

支架的理想位置如上圖所示。

1. 請將支架套於車桿，並請確認套入方向正確。



2. 請繫緊支架帶子。

3. 將繫緊後的支架帶子塞入固定槽。

4. 如需重新調整支架帶子，請按帶子上的鬆開元件。

5. 按【開/關】鍵(A)，以及旋轉調速盤(B)，以調整至適當地搖晃幅度。

使用後

請將本產品從支架上拆下，並請放置於兒童無法觸及的位置。

未使用時，請勿將本產品置留於車桿上。

故障排除

使用時，支架會移動無法固定：

請再次確認是否已繫緊支架帶子。如果嬰兒車或手推車的車桿為光滑圓管，建議請將支架帶子固定於帶有軟墊的把手以確保安全。

本產品停止運作：

本產品設定30分鐘後將會自動關機。請按【開/關】鍵重新啟動。

本產品無法啟動，或是搖晃幅度緩慢：

請調整調速盤以加快搖晃速度。如本產品無法運作，請檢查電池。

本產品搖晃頻率過大。

請調整調速盤（一般係以降低速度方式），讓搖晃幅度更輕柔。

順時針旋轉可調高搖晃速度，而逆時針旋轉則降低搖晃速度。

常見問題解答

更多內容請參閱 www.rockitrocker.com/faq

本產品係由N2M Ltd於英國設計，如需了解更多產品相關資訊，請參閱www.rockitrocker.com

如需更多的客戶服務，請聯繫您的當地經銷商—請於底部查看相關訊息。

有關本產品的安裝及使用教學影片，請掃描二維碼或請參閱

www.rockitrocker.com/video

中國製造



廢棄的電子產品請勿當成生活用品廢棄物來處理。請聯繫您的當地政府機構或零售商，以獲得回收相關資訊。



【Rockit】註冊商標係為N2M Ltd. (7 Unity Street, Bristol, BS1 5HH, UK) 所有。

更多商標和設計詳情，請參閱：www.rockitrocker.com/IP

專利申請中 — www.rockitrocker.com/patent

© 2017 N2M Ltd. 保留所有權利。

