

FR


la berceuse portable pour bébé

Guide d'utilisation

Merci d'avoir acheté Rockit, la berceuse portable pour bébé. Elle peut être adaptée à la plupart des landaus et des poussettes. Elle berce doucement votre bébé pour l'endormir et convient aux enfants de 0 à 36 mois.

- ATTENTION: CECI N'EST PAS UN JOUET**
- Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.
 - Pour être assemblé et utilisé par des adultes seulement. Ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.
 - Utilisation uniquement sur poussettes et landaus. Ne pas utiliser sur des sièges auto, des lits ou des berceaux.
 - Assurez-vous toujours que les poussettes et les landaus sont sur une surface plane et que les freins sont bien serrés avant d'installer et de faire fonctionner le Rockit.
 - Le Rockit doit être placé hors de portée de l'enfant.
 - Supervision d'un adulte requise. Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
 - Vérifiez régulièrement que le produit est fermement fixé à la poussette ou au landau.
 - Jetez le produit s'il est endommagé.
 - Après utilisation, retirez le Rockit du support et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
 - Les changements ou modifications apportés à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation qu'avait l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
 - Jusqu'à 6 mois, la position de sommeil la plus sûre pour votre bébé est sur le dos et à plat.

Installation des batteries




- ⚠ Ne mélangez jamais des piles rechargeables avec des piles non rechargeables. Différents types de piles ou de piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Les batteries mortes doivent être retirées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Montage et fonctionnement du Rockit




- Assurez-vous toujours que les poussettes et les landaus soient sur une surface plane et que les freins soient bien serrés avant d'installer et de faire fonctionner le Rockit.**
- Le support Rockit peut être fixé à n'importe quelle barre de la poussette ou du landau, mais doit être placé hors de portée de l'enfant.

Le Rockit peut fonctionner à n'importe quel angle, mais pour obtenir les meilleurs résultats, il doit être aussi proche de la verticale que possible.



- Le support universel s'adapte à la plupart des formes de tubes.
- Le positionnement idéal du support est indiqué ci-dessus.
1. Fixez le support en vous assurant qu'il est placé dans la bonne direction.



2. Tirez la sangle aussi fort que possible et vérifiez qu'elle est bien fixée.
3. Rentrez l'extrémité libre de la sangle dans la fente de retenue.
4. La sangle peut être repositionnée en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt (A). Tournez le cadran (B) pour obtenir le doux mouvement de berceuse.



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Après utilisation

Retirez soigneusement le Rockit du support et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne laissez pas le Rockit sur la poussette lorsqu'il n'est pas utilisé.

Dépannage

Le support se déplace en cours d'utilisation Assurez-vous que la sangle est tendue le plus possible. Pour les poussettes ou landaus avec des tubes ronds très brillants, il peut être plus facile de fixer le support sur la poignée rembourrée.

Le Rockit a cessé de fonctionner La minuterie de 60 minutes éteint automatiquement le Rockit. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour redémarrer.

Le Rockit ne démarre pas ou fonctionne très lentement. Tournez le sélecteur de vitesse pour augmenter la vitesse. Si cela ne fonctionne plus, veuillez vérifier les piles.

Le Rockit ne donne pas un léger mouvement de berceuse Réglez le sélecteur de vitesse pour obtenir un léger mouvement de berceuse (ceci est souvent réalisé à une vitesse plus lente). Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la vitesse, tandis que tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre diminue la vitesse.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Pour en savoir plus, visitez www.rockitrocker.com/faq

Le Rockit a été légalement conçu au Royaume-Uni par N2M Ltd. Découvrez-en plus sur www.rockitrocker.com

Enregistrez votre produit et obtenez des sons apaisants gratuits pour votre bébé: www.rockitrocker.com/register

Pour le soutien à la clientèle, contactez votre distributeur local - voir au bas de la boîte pour plus d'informations.

Pour les vidéos montrant comment installer et utiliser le Rockit, scannez le code QR ou rendez-vous sur www.rockitrocker.com/video

"Rockit" est une marque déposée de N2M Ltd, 9 Bank Road, Bristol, BS15 8LS, UK

Pour plus de détails sur nos marques et nos modèles, veuillez visiter: www.rockitrocker.com/IP

Brevet déposé - www.rockitrocker.com/patent

© 2017 - 2024 N2M Ltd. Tous droits réservés

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

Fabriquée en Chine

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou du détaillant pour des conseils sur le recyclage

CE UK CA

safety@rockiteurope.com

DE


Tragbare Baby-Wippe

Gebrauchsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf einer tragbaren Baby-Wippe von Rockit. Sie kann an den meisten Kinderwagenmodellen befestigt werden und wiegt Ihr Baby sanft in den Schlaf. Die Wippe ist für Kinder im Alter von 0 bis 36 Monaten geeignet.

- ACHTUNG: DIES IST KEIN SPIELZEUG**
- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
 - Darf nur von Erwachsenen montiert und eingesetzt werden. Darf nicht von Personen unter 14 Jahren verwendet werden.
 - Darf nur für Kinderwagen und Buggys verwendet werden. Nicht für Autositze, Kinderbetten oder Krippen verwenden.
 - Achten Sie darauf, dass sich der Kinderwagen stets auf ebenem Gelände befindet und die Bremse sicher festgezogen ist, bevor sie Rockit anbringen und in Betrieb nehmen.
 - Rockit sollte außerhalb der Reichweite des Kindes platziert werden.
 - Aufsicht eines Erwachsenen zwingend erforderlich. Lassen Sie das Kind in keinem Fall alleine.
 - Überprüfen Sie regelmäßig, dass sich das Produkt sicher am Kinderwagen verankert ist.
 - Entsorgen Sie das Produkt, sollte es beschädigt sein.
 - Entfernen Sie Rockit nach dem Gebrauch aus der Halterung und bewahren Sie es an einem sicheren, für Kinder nicht erreichbaren Ort auf.
 - Änderungen oder Modifikationen des Produktes, die nicht ausdrücklich von der für Regelkonformität verantwortlichen Person genehmigt wurden, können dazu führen, dass er Benutzer nicht mehr zum Betrieb des Produktes berechtigt ist.
 - Bis zum Alter von 6 Monaten schlafen Babys am sichersten flach auf dem Rücken.

Einlegen der Batterien



- ⚠ Mischen Sie nie wiederaufladbare Batterien (Akkus) mit Einweg-Batterien. Es dürfen keine verschiedenen Arten von Batterien bzw. neue und gebrauchte Batterien gemischt werden. Einweg-Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Produkt entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Alle Batterien müssen in der richtigen Polrichtung eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden. Die Stromklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Anbringung und Betrieb von Rockit




- Achten Sie stets darauf, dass sich der Kinderwagen stets auf ebenem Gelände befindet und die Bremse sicher festgezogen ist, bevor sie Rockit anbringen und in Betrieb nehmen.**
- Die Rockit-Halterung lässt sich an jedem Kinderwagen befestigen, sollte aber außerhalb der Reichweite des Kindes angebracht werden.

Rockit kann in jedem beliebigen Winkel eingesetzt werden. Das beste Ergebnis bietet jedoch eine möglichst senkrechte Montage.



- Die Universal-Halterung passt auf die meisten Röhrenformen.
- Die ideale Positionierung der Haltung entnehmen Sie bitte der obigen Abbildung.
1. Bringen Sie die Halterung an und achten Sie dabei darauf, dass die richtige Seite nach oben zeigt.



2. Ziehen Sie den Riemen so fest wie möglich und überprüfen Sie, dass er sicher sitzt.
3. Stecken Sie das lose Ende des Riemens in den Halterungsschlit.
4. Die Position des Riemens lässt sich durch Drücken des Löse-Knopfes verstellen.
5. Drücken Sie den Einschaltknopf (A). Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler (B) auf die gewünschte sanfte Wiegebewegung ein.



Nach dem Gebrauch

Entfernen Sie Rockit aus der Halterung und bewahren Sie es an einem sicheren, für Kinder nicht erreichbaren Ort auf. Lassen Sie Rockit nicht am Kinderwagen befestigt, wenn es sich nicht in Gebrauch befindet.

Problembewegung

Die Halterung bewegt sich während des Gebrauchs.

Achten Sie darauf, den Riemen so fest wie möglich zu ziehen. Bei Kinderwagen mit besonders glänzenden bzw. runden Röhren kann es sinnvoll sein, die Halterung am gepolsterten Griff zu befestigen.

Rockit funktioniert nicht mehr.

Durch den Timer schaltet sich Rockit nach 60 Minuten automatisch ab. Drücken Sie den Einschaltknopf, um Rockit neu zu starten.

Rockit springt nicht an oder läuft nur sehr langsam.

Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler hoch, um die Wiegebewegung zu beschleunigen. Wenn dies nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie bitte die Batterien.

Rockit erzeugt keine sanfte Wiege-Bewegung.

Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf eine sanfte Wiege-Bewegung ein (hierfür eignet sich häufig eine niedrigere Geschwindigkeit). Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn lässt sich die Geschwindigkeit erhöhen und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lässt sich sie reduzieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Weitere Informationen finden Sie auf www.rockitrocker.com/faq

Rockit wurde in Großbritannien von N2M Ltd entworfen. Mehr erfahren Sie auf www.rockitrocker.com

Registrieren Sie Ihr Produkt und freuen Sie sich über ein paar beruhigende Klänge für Ihr Baby: www.rockitrocker.com/register

Zugang zum Kundenservice erhalten Sie über einen Händler in Ihrer Nähe. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Unterseite der Verpackung.

Um Videos zur Montage sowie zum Gebrauch von Rockit zu sehen, scannen Sie den QR-Code ein oder besuchen Sie www.rockitrocker.com/video

"Rockit" ist eine Handelsmarke von N2M Ltd, 9 Bank Road, Bristol, BS15 8LS, UK

Informationen zu unseren Handelsmarken und Design-Eintragungen finden Sie auf: www.rockitrocker.com/IP

Zum Patent angemeldet - www.rockitrocker.com/patent

© 2017-2024 N2M Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

Fabriquée en Chine

Elektrische Abfälle sollten nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie, sofern möglich, in den entsprechenden Einrichtungen. Recycling-Informationen erteilen Ihnen die örtlichen Behörden oder ein Händler in Ihrer Nähe.

CE UK CA

safety@rockiteurope.com

ES

Mecedor de bebés portátil


Manual de usuario

Gracias por comprar el mecedor de bebés portátil Rockit. Puede acoplarse a la mayoría de cochecitos y sillas. Acuna suavemente para facilitar el sueño de su bebé y es apto para edades de 0 a 36 meses.

ATENCIÓN: NO ES UN JUGUETE

- Por favor, lea este manual detenidamente y guárdelo para referencias futuras.
- Solo debe ser ajustado y utilizado por adultos. No deben utilizarlo personas menores de 14 años.
- Solo para uso en cochecitos y sillas de paseo. No lo use en asientos de coche o cunas.
- Asegúrese siempre de que las sillas y cochecitos están en una superficie llana y de que el freno está echado antes de acoplar y utilizar Rockit.
- Rockit debería colocarse fuera del alcance del niño.
- Úsese bajo supervisión adulta. No deje al niño sin vigilancia.
- Compruebe regularmente que el producto está bien sujeto al cochecito o a la silla.
- Descarte el producto si está dañado.
- Después de su uso, retire Rockit del soporte y guárdelo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autoridad del usuario para operar con el equipo.
- Los bebés están más seguros cuando duermen en posición horizontal y de espaldas hasta los 6 meses de edad.

Cómo introducir las pilas




- ⚠ No mezcle nunca pilas recargables con no recargables. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas. No se deben recargar las pilas no recargables. Se deben extraer del producto las pilas recargables antes de cargarlas. Las pilas recargables solo se deben cargar bajo supervisión adulta. Las pilas se deben insertar con los polos en la dirección correcta. Las pilas gastadas deben retirarse del producto. No se deben cortocircuitar los terminales de suministro.

Cómo montar y operar Rockit




- Asegúrese siempre de que las sillas y cochecitos están en una superficie llana y de que el freno está echado antes de acoplar y utilizar Rockit.**
- El soporte Rockit puede acoplarse a cualquier barra de la silla o el cochecito, pero debería colocarse fuera del alcance del niño.

Rockit puede funcionar en cualquier ángulo, pero para obtener los mejores resultados, móntelo de la manera más vertical posible.



- El soporte universal se ajusta a la mayoría de diferentes formas de tubos.
- Arriba se muestra la posición ideal para el soporte.
1. Acople el soporte, asegurándose de que está en la dirección correcta.



2. Tire de la correa tanto como sea posible y compruebe que sea seguro.
3. Inserte el cabo suelto de la correa en la ranura de retención.
4. La correa puede volver a colocarse si se presiona el botón de apertura.
5. Presione el botón de encendido / apagado "on/off" (A). Gire la rueda de velocidades (B) para conseguir un suave balanceo.



Tras su uso

Con cuidado, retire Rockit del soporte y guárdelo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. No deje Rockit acoplado si no lo está usando.

Resolución de problemas

El soporte se mueve cuando está en uso.

Asegúrese de que la correa está lo más tensa posible. En sillas o cochecitos con tubos redondos y muy brillantes, puede ser más fácil colocar el soporte en el manillar acolchado.

Rockit ha dejado de funcionar.

El temporizador de 60 minutos apaga Rockit de manera automática. Apriete el botón de encendido/apagado "on/off" para reiniciarlo.

Rockit no se enciende, o funciona muy despacio.

Gire la rueda de velocidades para aumentar la velocidad. Si no funciona, compruebe las pilas.

Rockit ya no hace que se balancee suavemente.

Ajuste la rueda de velocidad para conseguir un suave balanceo (normalmente se consigue a una velocidad más lenta). Girar la rueda en dirección de las agujas del reloj aumenta la velocidad; en dirección contraria, la reduce.

Preguntas frecuentes

Para obtener más información, visite: www.rockitrocker.com/faq

Rockit ha sido diseñado en el Reino Unido por N2M Ltd. Descubra más en: www.rockitrocker.com

Registre su producto y consiga sonidos para calmar a su bebé de manera gratuita: www.rockitrocker.com/register

Para atención al cliente, contacte con su distribuidor local. Vea el fondo de la caja para más información.

Para ver videos de cómo montar y usar Rockit, escanee el código QR o visite: www.rockitrocker.com/video

"Rockit" es una marca comercial de N2M Ltd, 9 Bank Road, Bristol, BS15 8LS, UK

Para obtener información sobre nuestras marcas comerciales y registros de diseños, visite: www.rockitrocker.com/IP

Patente pendiente - www.rockitrocker.com/patent

© 2017-2024 N2M Ltd. Todos los derechos reservados

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

Fabricado en China

No tire los productos eléctricos con los residuos domésticos. Recicle cuando sea posible. Siga los consejos de la autoridad local o su distribuidor sobre reciclaje.

CE UK CA

safety@rockiteurope.com

IT

la sdraietta portatile

Guida per l'utente

Grazie di aver acquistato la sdraietta portatile Rockit. È adatta alla maggior parte delle carrozzine e passeggini. Dondola gentilmente il tuo bambino per farlo addormentare ed è adatto ai bambini dai 0 ai 36 mesi.

- ATTENZIONE: NON È UN GIOCATTOLO
- Leggere la guida per l'utente attentamente e conservare per la consultazione successiva.
 - Assemblaggio e utilizzo riservato agli adulti. Non può essere utilizzata dai minori di 14 anni.
 - Utilizzare esclusivamente su carrozzine e passeggini. Non utilizzare su seggiolini per l'auto, culle o lettini.
 - Assicurarsi sempre che le carrozzine e i passeggini siano su una superficie stabile e che i freni siano inseriti prima di agganciare e utilizzare la sdraietta.
 - Tenere il Rockit fuori dalla portata dei bambini.
 - È richiesta la supervisione di un adulto. Non lasciare il bambino da solo.
 - Controllare regolarmente che il prodotto sia fermamente agganciato al passeggino o carrozzina.
 - Scartare il prodotto se danneggiato.
 - Dopo l'utilizzo, rimuovere il Rockit dal supporto e conservare in luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
 - Cambi o modifiche all'unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità, può annullare l'autorità dell'utente nell'utilizzare l'attrezzatura.
 - I neonati più sicuri dormendo in piano e, sulla schiena, fino a 6 mesi di età.

Installazione delle batterie

1

2

3

4

1. Rimuovere le viti di tenuta.

2. Girare per sbloccare l'involucro superiore e rimuovere.

3. Rimuovere le viti del vano batteria.

4. Rimuovere il coperchio del vano batteria e inserire 4 batterie AA.

5. Per riassemblare invertire le operazioni 1-3.

!

Non utilizzare mai insieme le batterie ricaricabili con quelle non ricaricabili. Non utilizzare insieme differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima di caricare. Cambiare le batterie ricaricabili esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Inserire le batterie con la corretta polarità. Rimuovere le batterie esauste dal prodotto. I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Installazione e utilizzo del Rockit

!

Assicurarsi sempre che le carrozzine e i passeggini siano su una superficie stabile e che i freni siano inseriti prima di agganciare e utilizzare la sdraietta.

Il supporto del Rockit può essere fissato su qualsiasi sbarra del passeggino o carrozzina, posizionandolo però fuori dalla portata del bambino.

Il Rockit può funzionare ad ogni angolazione. Montare il più verticale possibile per il miglior risultato.

Il supporto universale è adatto alla maggior parte delle forme di tubo.

Sopra è mostrato il posizionamento ideale del supporto.

1. Agganciare il supporto accertandosi che sia per il verso giusto.

2. Tirare la cinghia il più possibile e controllare la stabilità.

3. Inserire la fine libera della cinghia nel vano di ritenuta.

4. La cinghia può essere riposizionata premendo il pulsante di rilascio.

5. Premere il pulsante 'on/off' (A). Girare la manopola della velocità (B) per ottenere una gentile movimento cullante.

2. Tirare la cinghia il più possibile e controllare la stabilità.

3. Inserire la fine libera della cinghia nel vano di ritenuta.

4. La cinghia può essere riposizionata premendo il pulsante di rilascio.

5. Premere il pulsante 'on/off' (A). Girare la manopola della velocità (B) per ottenere una gentile movimento cullante.

PT

Aparelho Portátil para Embalar o Bebê

Guia do Utilizador

Obrigado por comprar o aparelho portátil para embalar o bebê Rockit. Pode ser instalado na maioria dos carrinhos de bebê e cadeirinhas de passeio. Embala suavemente para acalmar e adormecer o seu bebê, podendo ser usado com crianças dos 0 aos 36 meses.

AVISO: ISTO NÃO É UM BRINQUEDO

- Leia cuidadosamente o guia do utilizador e guarde-o para consulta futura.
- Deve ser montado e utilizado apenas por adultos. Não pode ser usado por pessoas menores de 14 anos.
- Para ser usado apenas em carrinhos de bebê. Não use em assentos de carro ou berços.
- Certifique-se de que os carrinhos e as cadeirinhas de passeio estão numa superfície nivelada e que o travão está bem acionado antes de aplicar e pôr a funcionar o Rockit.
- O Rockit deve ser posicionado fora do alcance da criança.
- Necessária supervisão por adulto. Não deixe a criança sem vigilância.
- Verifique regularmente se o produto está bem apertado ao carrinho de bebê ou à cadeirinha de passeio.
- Não utilize se o produto estiver danificado.
- Depois de utilizar, retire o Rockit do suporte e guarde-o num local seguro, fora do alcance das crianças.
- A realização de alterações ou modificações a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade poderá anular a legitimidade do utilizador para operar o equipamento.
- Os bebês ficam mais seguros dormindo retos e, de costas, até os 6 meses de idade.

Instalar as pilhas

1

2

3

4

1. Desaperte o parafuso de retenção.

2. Torça para desbloquear a caixa superior e retire-a.

3. Desaperte o parafuso do compartimento da bateria.

4. Retire a tampa do compartimento das pilhas e insira 4 pilhas AA.

5. Para voltar a montar reverta os passos 1 a 3.

!

Nunca misture pilhas recarregáveis com pilhas não recarregáveis. Não podem ser misturados diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do produto antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas com a supervisão de um adulto. As pilhas têm de ser colocadas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser retiradas do produto. Os terminais de alimentação não podem entrar em curto-circuito.

Ajustar e Funcionar com o Rockit

!

Certifique-se de que os carrinhos e as cadeirinhas de passeio estão numa superfície nivelada e que o travão está bem acionado antes de aplicar e pôr a funcionar o Rockit.

O suporte do Rockit pode ser fixado em qualquer barra do carrinho de bebê ou da cadeirinha de passeio, mas deve ser posicionado fora do alcance da criança.

O Rockit pode funcionar em qualquer ângulo, mas para conseguir melhores resultados monte-o na posição mais vertical possível.

O suporte universal ajusta-se à maioria dos modelos de tubo.

O posicionamento ideal do suporte é o que se mostra mais acima.

1. Aperte o suporte, certificando-se de que está na altura correta.

2. Puxe a correia até ficar o mais apertada possível e verifique se está segura.

3. Enfie a extremidade solta da correia na ranhura de retenção.

4. A correia pode ser reposicionada premindo o botão de libertação.

5. Prima o botão de ligar/desligar ('on/off') (A). Rode o regulador de velocidade (B) para obter um movimento de oscilação suave.

2. Puxe a correia até ficar o mais apertada possível e verifique se está segura.

3. Enfie a extremidade solta da correia na ranhura de retenção.

4. A correia pode ser reposicionada premindo o botão de libertação.

5. Prima o botão de ligar/desligar ('on/off') (A). Rode o regulador de velocidade (B) para obter um movimento de oscilação suave.

Dopo l'utilizzo

Rimuovere attentamente il Rockit dal supporto e conservare in luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare il Rockit installato quando non in uso.

Risoluzione problemi

Durante l'utilizzo il supporto si muove.
Accertarsi che la cinghia sia il più tirata possibile. Per passeggiare in carrozzine con tubi molto lucidi e rotondi, potrebbe essere più facile fissare il supporto alla maniglia imbottita.

Il Rockit ha smesso di funzionare.
Dopo 60 minuti il timer spegne automaticamente il Rockit. Premere il pulsante on/off per riavviare.

Il Rockit non si accende o va molto piano.
Aumentare la velocità tramite la relativa manopola. In caso non funzioni, controllare le batterie.

Il Rockit non dà un movimento cullante gentile.
Regolare la velocità per cullare gentilmente (spesso a velocità inferiore). Girare in senso orario per aumentare la velocità e in senso opposto per diminuirli.

Domande più frequenti

Per scoprire di più, visita www.rockitrocker.com/faq

Il Rockit è stato progettato nel Regno Unito da N2M Ltd. Scopri di più su www.rockitrocker.com

Registra il tuo prodotto e ricevi ulteriori melodie rilassanti per il tuo bambino: www.rockitrocker.com/register

Per assistenza contatta il tuo distributore locale - vedi il fondo della scatola per informazioni.

Prodotto in Cina

“Rockit” è un marchio registrato di N2M Ltd, 9 Bank Road, Bristol, BS15 8LS, UK. Per dettagli sui nostri marchi commerciali e le registrazioni di design, visitare: www.rockitrocker.com/IP

In attesa di brevetto - www.rockitrocker.com/patent

© 2017-2024 N2M Ltd. Tutti i diritti riservati

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toimimäe tn 5, 10145, Estonia.

Per video sull'installazione e l'utilizzo del Rockit, acquisisci il codice QR o visita www.rockitrocker.com/video

I rifiuti di prodotti elettrici non dovrebbero essere smaltiti insieme a quelli domestici. Ricicla nelle apposite strutture. Consulta le tue autorità locali o il rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

CE UK CA

safety@rockiteurope.com

NL

De draagbare Baby Rocker

Gebruikershandleiding

Dank u voor uw aankoop van de draagbare Rockit Baby Rocker. Het kan op de meeste kindervagens en buggy's worden aangebracht. Het wiegt de wagen zachtjes om uw baby rustig in slaap te laten vallen en is geschikt voor gebruik bij kinderen van 0-36 maanden.

WAARSCHUWING: DIT IS GEEN SPEELGOED

- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Montage en gebruik uitsluitend door volwassenen. Het mag niet gebruikt worden door personen jonger dan 14 jaar.
- Uitsluitend voor gebruik op kindervagens en buggy's. Niet gebruiken op autostoeljes, babybedjes of wiegjes.
- Zorg er altijd voor dat de kindervagens en de buggy's op een vlakke ondergrond staan en dat de rem altijd vastgezet is voordat u de Rockit bevestigt en in werking stelt.
- De Rockit moet buiten het bereik van het kind worden gepositioneerd.
- Toezicht door volwassenen is vereist. Laat het kind nooit zonder toezicht alleen.
- Controleer regelmatig of het product stevig aan de buggy of de kindwagen is bevestigd.
- Gooi het product weg als het beschadigd is.
- Haal na gebruik de Rockit voorzichtig uit de beugel en bewaar hem op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die de verantwoordelijke partij niet expliciet wegens conformiteit aan de normen heeft goedgekeurd, kunnen de beveogdheid van de gebruiker om met het apparaat te werken ongeldig maken.
- Baby's slapen het veiligst plat en op hun rug, tot de leeftijd van 6 maanden.

De batterijen plaatsen

1

2

3

4

1. Draai de bevestigingsschroef los.

2. Draai de bovenste behuizing om hem los te maken en te verwijderen.

3. Draai de schroef van het batterijvakje los.

4. Verwijder het deksel van het batterijvakje en doe er 4 AA-batterijen in.

5. Om het weer in elkaar te zetten, voer de stappen 1-3 in omgekeerde volgorde uit.

!

Gebruik nooit oplaadbare batterijen samen met niet-oplaadbare batterijen. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Batterijen moeten met de juiste polariteit geplaatst worden. Leg de batterijen moeten uit het product worden verwijderd. De voedingsterminals mogen niet worden kortgesloten.

De Rockit installeren en gebruiken

!

Zorg er altijd voor dat de buggy's en de kindervagens op een vlakke ondergrond staan en dat de rem altijd vastgezet is voordat u de Rockit bevestigt en in werking stelt.

De beugel van de Rockit kan op elke stang op de buggy of de kindervagen worden bevestigd, maar moet buiten het bereik van het kind worden gepositioneerd.

De Rockit kan onder elke hoek werken, maar voor de beste resultaten moet deze zo verticaal mogelijk worden gemonteerd.

De universele beugel past op de meeste buisvormen.

De ideale positionering van de beugel staat hierboven weergegeven.

1. Bevestig de beugel en zorg ervoor dat deze op de juiste manier naar boven wijst.

2. Trek het riempje zo strak mogelijk aan en controleer of het goed vast zit.

3. Steek het losse uiteinde van het riempje in de bevestigings sleuf.

4. Het riempje kan worden versterd door op de releaseknop te drukken.

5. Druk op de aan-/uitknop (A). Draai aan de snelheidsknop (B) om een zachte wiegende beweging te krijgen.

2. Trek het riempje zo strak mogelijk aan en controleer of het goed vast zit.

3. Steek het losse uiteinde van het riempje in de bevestigings sleuf.

4. Het riempje kan worden versterd door op de releaseknop te drukken.

5. Druk op de aan-/uitknop (A). Draai aan de snelheidsknop (B) om een zachte wiegende beweging te krijgen.

Na gebruik

Haal de Rockit voorzichtig uit de beugel en bewaar deze op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Laat de Rockit niet op de kindervagen zitten wanneer deze niet in gebruik is.

Probleemoplossing

De beugel beweegt bij gebruik.
Zorg ervoor dat het riempje zo strak mogelijk wordt getrokken. Voor kindervagens of buggy's met zeer glanzende, ronde buizen, kan het gemakkelijker zijn om de beugel aan de beklede handgreep te bevestigen.

De Rockit doet het niet meer.
De timer duurt 60 minuten en schakelt de Rockit automatisch uit. Druk op de aan-/uitknop om opnieuw het wiegen te starten.

De Rockit werkt niet of werkt erg langzaam.
Draai de snelheidsknop naar rechts om de snelheid te verhogen. Als dit niet meer werkt, controleer dan de batterijen.

De Rockit geeft geen zachte wiegende beweging.
Stel de snelheidsknop in voor een zachte wiegende beweging (vaak wordt dit met een lagere snelheid bereikt). Met de klok meedraaien verhoogt de snelheid, terwijl tegen de klok indraaien de snelheid verlaagt.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor meer informatie bezoek www.rockitrocker.com/faq

De Rockit is ontworpen door N2M Ltd. in het Verenigd Koninkrijk. Ontdek meer op www.rockitrocker.com

Registreer uw product en krijg wat gratis rustgevende geluiden voor uw baby: www.rockitrocker.com/register

Neem voor klantenondersteuning contact op met uw lokale distributeur - zie de onderkant of de doos voor informatie.

Voor video's over het installeren en gebruiken van de Rockit, scan de QR-code of bezoek www.rockitrocker.com/video

“Rockit” is een handelsmerk van N2M Ltd, 9 Bank Road, Bristol, BS15 8LS, UK. Bezoek voor meer informatie over onze handelsmerken en ontwerpregistraties: www.rockitrocker.com/IP

Octrooi aangevraagd - www.rockitrocker.com/patent

© 2017-2024 N2M Ltd. Alle rechten voorbehouden

Rockit Europe OÜ Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toimimäe tn 5, 10145, Estonia.

Gemaakt in China

Algedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Gelieve te recycleren waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of de winkel voor advies over recycling

safety@rockiteurope.com

DK NO

ADVARSEL: DETTE ER IKKE LEGETØJ

● Læs venligst brugsvejledningen omhyggeligt og gem den til fremtidig reference.

● Skal kun samles og bruges af voksne. Må ikke bruges af personer under 14 år.

● Må kun bruges på barnevogne og klapvogne. Må ikke bruges på krybber eller tremmesenge.

● Sørg altid for, at barnevogne og klapvogne står på et jævnt underlag, og at bremsen er trukket sikkert, før du fastgør og betjener Rockit.

● Rockit skal placeres uden for barnets rækkevidde.

● Voksenthilsyn påkrævet. Efterlad ikke barnet uden opsyn.

● Kontrollør regelmæssigt, at produktet er fastgjort forsvarligt til barnevognen eller klapvognen.

● Kassér produktet, hvis det er beskadiget.

● Fjern Rockit fra beslaget efter brug og opbevar det et sikkert sted, uden for børns rækkevidde.

● Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

● Babyer sover sikrest fladt og på ryggen indtil de er 6 måneder gamle.

Installation of batteries
Blandt alldrig genopladelige batterier med ikke-genopladelige batterier. Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, før de oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under voksenthilsyn. Batterierne skal indsættes med korrekt polaritet. Brugte batterier skal fjernes fra produktet. Strømterminalerne må ikke kortsluttes.

VARNING: DETTA ÄR INTE EN LEKSAK

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Ska endast monteras och användas av vuxna. Får inte användas av personer under 14 år.
- Får endast användas på barnvagnar och sittvagnar. Använd inte på spjålsängar eller vagnar.
- Se alltid till att barnvagnar och sittvagnar står på en jämn yta och att bromsen är ordentligt åtdragen innan du fäster och använder Rockit.
- Rockit ska placeras utom räckhåll för barnet.
- Vuxenthillsyn krävs. Lämna inte barnet utan uppsikt.
- Kontrollera regelbundet att produkten är ordentligt fäst på barnvagnen eller sittvagnen.
- Kassera produkten om den är skadad.
- Efter användning, ta bort Rockit från fästet och förvara den på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänns av den ansvariga parten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
- Spådbarn sover säkrast platt och på rygg upp till 6 månaders ålder.

Installation av batterier
Blanda aldrig uppladdningsbara batterier med icke-uppladdningsbara batterier. Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från produkten innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under vuxens tillsyn. Batterierna ska sättas i med rätt polaritet. Utslitna batterier ska tas bort från produkten. Strömterminalerna får inte kortsutas.

VAROITUS: TÄMÄ EI OLE LELU

- Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
- Vain aikuisten koottava ja käytettävä. Ei saa käyttää alle 14-vuotiaille.
- Käytetään vain lastenvaunuissa ja rattaisissa. Älä käytä pinnasängyssä tai pinnasängyssä.
- Varmista aina, että rattaat ja lastenvaunut ovat tasaisella alustalla ja että jarru on tiukasti päällä ennen Rockitin kiinnittämistä ja käyttöä.
- Rockit tulee sijoittaa lapsen ulottumattomiin.
- Vaaditaan aikuisen valvontaa. Älä jätä lasta ilman valvontaa.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on tiukasti kiinni rattaisissa tai vaunuissa.
- Hävitä tuote, jos se on vaurioitunut.
- Irrota Rockit käytön jälkeen teineestä ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tähän yksikköön tehtävät muutokset, joita valmistustunnuksista vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
- Vauvat nukkuvat turvallisimmin tasaisena ja selälään 6 kuukauden ikään asti.

Paristojen asennus
Älä koskaan sekoita ladattavia paristoja ei-ladattaviin akkuihin. Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa. Ei-ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen. Ladattavat akut on poistettava tuotteesta ennen lataamista. Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Paristot on asetettava oikealla napaisuudella. Tyhjät paristot tulee poistaa tuotteesta. Syytöittämättä ei saa oikosulkea.